



Für das Ein- und Ausschwenken darf eine Blende bis max. Unterkante der Schiene reichen.

At least one of the panels must end at the lower edge the running track in order to be able to swivel the door inwards and outwards.

Pour que le pivotement puisse s'effectuer, un cache pourra au maximum atteindre le bord inférieur du rail.

