

Einbaubeispiel: Ausleger links
 Mounting example: Left arm
 Exemple de montage: Bras gauche

* Demontierbar für Montage
 Removable for door mounting
 Démontable pour montage de porte

