

Einbaubeispiel: Ausleger links  
Mounting example: Left arm  
Exemple de montage: Bras gauche

\* Demontierbar für Montage  
Removable for door mounting  
Démontable pour montage de porte

