







Garniture pour 4 volets coulissants jusqu'à 60 kg

	N°.
Hawa Frontslide 60 A Symmetric, pour 2+2 volets coulissants	25119


Garniture composée de :

	25119	N°.
	8	17119
	8	24562
	3	17027
	2	24793
	2	20139
	2	20140
	2	20246
	2	20141
	1	20353
	1	20352
	2	24777
	2	20208


Courroie dentée
Calcul de la longueur de la courroie dentée : 2 x largeur de l'installation

	N°.
	19667
Courroie dentée, 8 m, renforcé de fibres de verre, noire	19682
Courroie dentée, 10 m, renforcé de fibres de verre, noire	19668
Courroie dentée, 15 m, renforcé de fibres de verre, noire	20370
Courroie dentée, 50 m, renforcé de fibres de verre, noire	19669



Rails de roulement

	mm	N°.
	3500	24839
	6000	24795
	sur mesure	24796

Rails de guidage

	mm	N°.
	6000	24460
	sur mesure	24462

Profils d'angle pour 2 niveaux de coulissement

	mm	N°.
	6000	21384
	sur mesure	21385
	6000	21386
	sur mesure	21387

Pivots de raccordement pour rails de roulement et profils d'angle

	N°.
	17221

Vis de montage pour profils d'angle

Pour fixer le rail de roulement parfaitement sur le profil d'angle, il faut utiliser la vis de montage spéciale.

	N°.
	19774



Caches

		mm	N°.
	Cache, aluminium, anodisé	3500	24845
		6000	24808
		sur mesure	24809
	Cache, aluminium	6000	24810
		sur mesure	24811

Pièces de fixation du cache

		N°.
	Éléments de fixation de caches pour rail de roulement, au moins tous les 500 mm, kit de 5 pièces	24767


Guidages

		N°.
	Guide inférieur, court, pour rail de guidage	24543
	Guide inférieur, long, pour rail de guidage	24544
	Pièce de guidage, à visser	24542


Accessoires

		N°.
	Caches côté façade pour deux plans de coulissement, montage mural, aluminium, anodisé, 1 paire	24821
	Caches côté façade pour deux plans de coulissement, montage mural, aluminium, 1 paire	24824


Montage des pièces de fixation du cache



Calculs de la largeur du volet coulissant



- AB = Largeur de l'installation
- LMB = Largeur intérieure
- SLB = Largeur du volet coulissant
- P = Chevauchement des volets coulissants
- LS = Rail de roulement
- FS = Rail de guidage



Points de suspension

